

# **GIUBRA**

PROFESSIONAL



ISTRUZIONI ORIGINALI D'USO  
E GARANZIA

INSTRUCCIONES ORIGINALES DE USO  
Y GARANTÍA

ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE  
AND GUARANTEE

MODE D'EMPLOI ORIGINAL  
ET GARANTIE



COD. 6886-01 NE

# **ATMOS**

PIASTRA A VAPORE PROFESSIONALE  
PLANCHAS DE PELO A VAPOR PROFESIONAL  
PROFESSIONAL STEAM HAIR STRAIGHTENER  
PALQUE CHEVEUX DE VAPEUR PROFESSIONNELLE



IT. COME RIEMPIRE IL SERBATOIO D'ACQUA  
ES. CÓMO LLENAR EL TANQUE DE AGUA  
EN. HOW TO FILL THE WATER TANK  
FR. COMMENT REMPLIR LE CONTENEUR D'EAU

1



IT. Sbloccare il serbatoio dell'acqua, spostando il tasto (immagine 1)  
ES. Desbloquee el tanque de agua moviendo el botón (imagen 1)  
EN. Unlock the water tank by moving the switch (picture 1)  
FR. Débloquez le conteneur d'eau en déplaçant le bouton (image 1)

2



IT. Staccare il serbatoio dalla piastra ed aprire la guarnizione di gomma nera, che funge da tappo (immagine 2)  
ES. Separe el tanque de la placa y abrir la junta de goma negra, que actúa como tapa (imagen 2)  
EN. Detach the tank from the plate and open the black rubber gasket, which works as a cap (picture 2)  
FR. Détachez le conteneur de la plaque et ouvrez le joint en caoutchouc noir, qui fait de bouchon (image 2)

3



IT. Inserire il beccuccio del contenitore dell'acqua, posizionarlo verso il triangolo e premere il contenitore dell'acqua sino al riempimento del serbatoio. (immagine 3)

ES. Inserte el pico del recipiente de agua, colocándolo hacia el triángulo y presione el recipiente de agua hasta que el tanque esté lleno. (imagen 3)

EN. Insert the spout of the water container, position it towards the triangle and press the water container until the tank is full.(picture 3)

FR. Insérez le bec du réservoir d'eau, positionnez-le vers le triangle et appuyez sur le réservoir d'eau jusqu'à ce que le réservoir soit plein. (image 3)

4



IT. Impostare il livello del vapore desiderato (alto/medio/basso) ruotando in senso orario la manopola e accendere la piastra con pulsante ON/OFF. (immagine 4)

**\*\*\*attenzione il vapore si attiva al raggiungimento dei 100 ° c \*\*\***

ES. Ajuste el nivel deseado de vapor (alto / medio / bajo) girando la perilla en sentido horario y encienda la placa con el botón ON / OFF.(imagen 4)

**\*\*\* atención, el vapor se activa cuando se alcanzan los 100 ° c \*\*\***

EN. Set the desired steam level (high / medium / low) by turning the knob clockwise and turn the plate on with the ON / OFF switch. (picture 4)

**\*\*\* attention the steam is activated when it reaches 100 ° c \*\*\***

FR. Réglez le niveau de vapeur souhaité (élevé / moyen / faible) en tournant le bouton dans le sens horaire et allumez la plaque avec le bouton ON / OFF. (image 4)

**\*\*\* attention la vapeur s'active lorsque 100°c est atteint \*\*\***

1. Vapore basso/Vapor bajo / Low steam/ Faible vapeur
2. Vapore medio/Vapor medio/ Medium steam/ Vapeur moyenne
3. Vapore alto/Vapor alto/ High steam/ Vapeur élevée





**IT:** Scannerizza il QR code e guarda il video per le istruzioni di riempimento del serbatoio d'acqua

**ES:** Escanee el código QR y mire el video para las instrucciones de llenado del tanque de agua

**EN:** Scan the QR code and watch the video for water tank filling instructions.

**FR:** Scannez le code QR et regardez la vidéo pour les instructions de remplissage du conteneur d'eau

**ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA****AVVERTENZE**

- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, scatole di cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati della rete elettrica a cui vi collegate siano corrispondenti ai dati sulla targa dell'apparecchio.
- Non si deve collegare l'apparecchio se si è a contatto con l'acqua.
- Una caduta dell'apparecchio può causare danni. Prima di usarlo è bene controllarlo, essendo un apparecchio professionale necessita di personale qualificato per revisione o riparare eventuali rotture.
- Scollegare l'apparecchio dopo l'utilizzo perché può rappresentare un pericolo anche quando spento.

**L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali:**

- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Non toccare l'apparecchio con piedi o mani umide o bagnate.
- Non usare prolunghe nei locali adibiti a bagno o doccia.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Nel caso il cavo di alimentazione venisse danneggiato, lo stesso deve essere sostituito dal centro assistenza o da persona con qualifica similare.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia sole ecc.).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni e oltre, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e possano comprendere i rischi coinvolti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Non utilizzare in modo improprio e quindi pericoloso, ma esclusivamente per l'uso per il quale è stato concepito. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri o erronei.
- Evitare il contatto diretto con la pelle, particolarmente le orecchie, gli occhi, il viso e il collo.
- **L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO VICINO A UNO STRUMENTO TERAPEUTICO CHE UTILIZZA ONDE CORTE O MICROONDE.**
  - Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno o recipienti pieni d'acqua.



**INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**

**Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione e sulle pile, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. Sulle pile, in aggiunta al simbolo, sono contrassegnati i simboli chimici del relativo metallo: del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) e del cadmio (Cd) se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio o dello 0.004% di piombo o del 0,002% di cadmio.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni del costruttore.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa;
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

## CARATTERISTICHE TECNICHE



### NEW STEAM TECHNOLOGY:

L'acqua del vapore dona idratazione e lucentezza ai capelli, rendendoli più sani

- **235°C** - Massima temperatura
- **6 Differenti impostazioni di temperatura** - Da 150°C a 235°C
- **Interruttore ON/OFF** – Accensione/Spegnimento
- **Tasti +/-** - Per la selezione della temperatura
- **Ceramic Technology** – Placche ioniche rivestite in ceramica e tourmaline per uno styling lucido e setoso in poco tempo
- **Swivel Cord** - Cavo girevole 360° (2,5 m)
- **Dual voltage** - 100 – 240v – 50/60 Hz
- **Potenza** - 140-230 W
- **Sleep mode** – Sistema di spegnimento automatico della piastra dopo 60 minuti di inutilizzo

### Accessori inclusi :

Flacone per iniezione d'acqua (vuoto)  
e guanto termico



L'apparecchio dovrebbe essere utilizzato solo su capelli asciutti

### Temperature

#### consigliate:      Struttura del capello

Massimo 150° C per capelli sottili e fragili

Massimo 170° C per capelli fini e facili da arricciare

Massimo 190° C per capelli normali

Massimo 210/220° C per capelli ondulati o ricci

Massimo 235° C per capelli forti e folti

### ISTRUZIONI ORIGINALI D'USO

- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente
- Tenere premuto il tasto ON/OFF per accendere. Un LED blu si accende
- Usare il tasto +/- per selezionare la temperatura. Un LED verde si accende
- Una volta impostata la temperatura il LED verde inizierà a lampeggiare fino a raggiungimento della temperatura di esercizio.

- ATTENZIONE! Durante ogni lisciatura è possibile che fuoriesca del fumo. Ciò può essere dovuto all'evaporazione del sebo, o dal residuo di prodotti per capelli.
- Dopo l'uso, tenere premuto il tasto on/off per spegnere l'apparecchio. Un segnale acustico indicherà che la piastra è spenta.
- Dopo l'uso, aspettare che la piastra si raffreddi prima di riporla nella sua confezione.
- Dopo l'uso non avvolgere il cavo intorno alla piastra.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Il prodotto potrebbe richiedere una pulizia a causa di un accumulo di residui dei prodotti per capelli.

### Per pulire:

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato dalla spina e completamente freddo.
  - Pulire l'apparecchio con un panno umido, un detersivo o sapone neutro, per non compromettere la qualità ottimale delle piastre.
  - Riporre l'apparecchio con le piastre chiuse per proteggerle da colpi o graffi.
  - Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.
  - IMPORTANTE: Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- In caso di problemi di funzionamento non cercare mai di aprire l'apparecchio. Mettersi in contatto con il centro di assistenza o il rivenditore.



Questo prodotto è conforme alle seguenti norme previste dalle

Direttive:

2004/108/EC (Compatibilità Elettromagnetica)

2006/95/EC (Sicurezza elettrica degli elettrodomestici)

rettificato dalla Direttiva 93/68/EEC

**RoHS** 2011/65/EU

---

**Date** = data di produzione, fecha de fabricación, date of production, date de production

**Type: HS** = piastra, plancha, hair straightener, plaque cheveux

---

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD****ADVERTENCIAS**

- Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, cajas de cartón, etc.) no se deben dejar al alcance de los niños, ya que constituyen fuentes de peligro.
- Antes de conectar el aparato hay que asegurarse de que los valores de la red eléctrica coincidan con aquellos que figuran en la placa del aparato.
- El aparato no se debe conectar si está en contacto con el agua.
- Una caída del aparato puede causar daños. Controlarlo antes de utilizarlo. Por tratarse de un aparato profesional, las revisiones y reparaciones deben ser ejecutadas por personal cualificado.
- Desconectar el aparto después del uso, ya que puede constituir un peligro aun mientras está apagado.

**El uso de cualquier aparato eléctrico requiere el cumplimiento de algunas reglas fundamentales:**

- No sumergir el aparato en el agua.
- No tocar el aparato con los pies o las manos húmedos o mojados.
- No utilizar prolongadores en baños o duchas.
- No tirar del cable de alimentación o del aparato para desconectar la clavija de la toma de corriente.
- Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el centro de asistencia o por personal cualificado similar.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia y conocimiento, siempre que lo hagan bajo vigilancia, que hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y que puedan comprender los riesgos implicados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin vigilancia.
- Evitar usos inadecuados y, por ende, peligrosos. Destinar el aparato exclusivamente al uso para el cual ha sido concebido. El fabricante no puede considerarse responsable de daños derivados de usos inadecuados o erróneos.
- Evite el contacto directo con la piel, especialmente las orejas, los ojos, el rostro y el cuello.
- **EL APARATO NO DEBE SER UTILIZADO CERCA DE UN INSTRUMENTO TERAPÉUTICO QUE UTILIZA ONDAS CORTAS O MICROONDAS.**
- No utilizar el aparato cerca de bañeras o recipientes llenos de agua.



RAEE - Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su ciclo de vida. Por el bien común y para participar activamente del compromiso colectivo de protección medioambiental: no mezclar estos productos con los desechos domésticos; utilizar los sistemas de recuperación y recogida puestos a disposición. De esta manera será posible reciclar o valorizar algunos materiales.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### NEW STEAM TECHNOLOGY:

El agua de vapor da al cabello hidratación y brillo, haciéndolo más saludable.

- **235°C** - Temperatura máxima
  - **6 Diferentes configuraciones de temperaturas** - De 150°C a 235°C
  - **Botón On/Off** - Encendido/apagado
  - **Interruptores +/-** - Para seleccionar la temperatura
  - **Ceramic Technology** – Placas iónicas revestidas de cerámica y turmalina para un estilo brillante y sedoso en poco tiempo
  - **Swivel Cord** - Cable giratorio a 360° (2,5 m)
  - **Dual Voltage** - 100 - 240V - 50/60 Hz
  - **Potencia** - 140-230 W
  - **Sleep mode** – función de apagado de la plancha después de 60 minutos de inactividad
- minuti di inutilizz

### Accesorios incluidos:

Botella de inyección de agua (vacía)  
y guante térmico



El aparato debería ser utilizado sólo sobre los cabellos secos.

### Temperaturas

#### aconsejadas: Estructura del cabello

Máximo 150°C	para cabellos finos y frágiles
Máximo 170°C	para cabellos finos y fáciles de rizar
Máximo 190°C	para cabellos normales
Máximo 210/220°C	para cabellos ondulados o rizados
Máximo 235°C	para cabellos fuertes y espesos

## INSTRUCCIONES ORIGINALES DE USO

- Conecte el aparato a la toma de corriente
- Mantenga presionado el botón ON/OFF para encender. Se encenderá un LED azul
- Use los interruptores +/- para seleccionar la temperatura. Se encenderá un LED verde
- Una vez que se ha establecido la temperatura deseada, el LED verde comenzará a parpadear hasta que alcance la temperatura de funcionamiento.

- ¡ATENCIÓN! Durante cada fase de alisado es posible que salga humo. Ello podría ser debido a la evaporación del sebo o del residuo de productos para el pelo.
- Despues del uso, mantener presionado el botón on / off para apagar el aparato. Una señal acústica indicará que la plancha está apagada.
- Despues de su uso, esperar que la plancha se enfrie antes de guardarla en su estuche.
- Despues de su uso, no enrollar el cable alrededor de la plancha.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El producto podría requerir una limpieza debido a una acumulación de residuos de productos para el cabello.

### Para la limpieza:

- Asegúrese de que el aparato esté apagado, desconectado de la toma y completamente frío.
  - Limpie el aparato con un paño húmedo, un detergente o jabón neutro, para no comprometer la excelente calidad de las placas.
  - Guardar el aparato con las placas cerradas para protegerlas contra golpes o arañazos.
  - Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volverlo a utilizar.
  - IMPORTANTE: No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- En caso de problemas de funcionamiento, no intente nunca abrir el aparato.  
Póngase en contacto con el centro de asistencia o el proveedor.



Este aparato está conforme con las normas previstas por las Directivas:

2004/108/CE (Compatibilidad Electromagnética)

2006/95/CE (Seguridad eléctrica en electrodomésticos)

rectificado por la Directiva 93/68/CEE

## RoHS 2011/65/EU

---

**Date** = data di produzione, fecha de fabricación, date of production, date de production

---

**Type: HS** = piastra, plancha, hair straightener, plaque cheveux

---

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS****WARNING**

- The packaging material (plastic bags, cardboard boxes, etc.) must be kept out of the reach of children because they are potential hazards.
- Before plugging the appliance into the electrical socket, check that the data of the electricity supply you are plugging into corresponds to the data on the rating plate of your product.
- Do not plug the appliance in if you are in contact with water.
- Damage can be caused if the appliance is dropped. Before being used the appliance should be checked. As this appliance is for professional use, qualified technicians are required to inspect it or repair it.
- Unplug the appliance when not in use because it can be a hazard even when it is switched off.

**When using any electrical appliance, there are some fundamental rules that must be followed:**

- Do not immerse the appliance in water.
- Do not touch the appliance with wet hands or feet.
- Do not use cable extensions in rooms used for showering or in bathrooms.
- Do not unplug the appliance from the electricity socket by pulling the power supply cable or the appliance.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced in a customer service centre or by a technician with a similar qualification.
- Do not leave the appliance exposed to environmental agents (rain, sun, etc.).
- This appliance can be used by children aged 8 and over, by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction and if they are able to understand the risks involved in using it.
- Children must not play with this appliance. Cleaning and maintenance of the appliance carried out by users must not be performed by unsupervised children.
- Do not use the appliance incorrectly (and therefore dangerously) - use it only for the purpose it was designed for. The manufacturer cannot be held responsible for damages arising from incorrect or inappropriate use of the appliance.
- Avoid direct contact with skin, especially with ears, eyes, face and neck.
- THE DEVICE MUST NOT BE USED NEAR THERAPEUTIC INSTRUMENTS THAT OPERATE WITH SHORT WAVES OR MICROWAVES.



- Do not use the appliance close to bath tubs or containers full of water.



WEEE - Disposal of electric and electronic appliances at the end of their life. For the common good and to actively participate in the collective efforts to protect the environment: • do not mix these products with household waste; • use the recycling and collection services available to you. In this way some materials can be recycled or valorised.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS



### NEW STEAM TECHNOLOGY:

Steam water gives hair hydration and shine, making it healthier.

- **235° C** - Maximum temperature
- **6 Different temperatures settings** - From 150°C to 235°C
- **ON/OFF Switch** - On/off
- **+/- Switches** - For temperature selection
- **Ceramic Technology** - Ionic plates coated in ceramic and tourmaline for a shiny and silky styling in a short time
- **Swivel Cord** - 360° swivel cord (2,5 m)
- **Dual Voltage** - 100 - 240V - 50/60 Hz
- **Power** - 140-230 W
- **Sleep mode** - Automatic power off system of the hair straightener after 60 minutes of inactivity

### Included accessories :

Water injection bottle (empty)  
and thermal glove



Only use the device on dry hair

### Recommended

temperatures	Hair structure
Maximum 150° C	fine frail hair
Maximum 170° C	fine easy to curl hair
Maximum 190° C	normal hair
Maximum 210/220° C	wavy or curly hair
Maximum 235° C	strong thick hair

### ORIGINAL DIRECTIONS FOR USE

- Connect the appliance to the socket.
- Hold the ON/OFF button to switch it on. A blue LED will turn on.
- Use the +/- switches for temperature selection. A green LED will turn ON.
- After setting the desired temperature the green LED will start flashing until it reaches the operating temperature.

**EN**



- **WARNING!** Smoke might issue during each ironing run. This might be due to evaporation of sebum, or to residual hair care products.
- After use, press and hold the on/off button to switch off the appliance. An acoustic signal will show that the hair straightener is off. Disconnect the plug from the power socket.
- After use, wait for the plate to cool before placing in the box.
- After use, do not wind the cord round the plate.

### **CLEANING AND MAINTENANCE**

The product might need cleaning due to build up of residual hair care products.

#### **To clean the device:**

- ensure that the device is switched off, with plug disconnected from the power socket and completely cool;
  - clean the device with a cloth dampened with water and soap or neutral detergent to avoid impairing optimal plate quality;
  - place the device in the box with plates closed to protect them from impact or scratches;
  - ensure that the device is completely dry before reusing.
  - **IMPORTANT:** Do not immerse the device in water or other liquids.
- 
- In case of operating problems, never attempt to open the device. Contact Customer Care or the dealer.



This device complies with provisions in EC Directives:  
2004/108 (Electromagnetic compatibility)  
2006/95 (Electrical safety of domestic appliances)  
amended by EEC Directive 93/68

### **RoHS** 2011/65/EU

---

**Date** = data di produzione, fecha de fabricación, date of production, date de production

**Type: HS** = piastra, plancha, hair straightener, plaque cheveux

---

**MISES EN GARDE**

- Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, boîtes en carton, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils représentent un risque.
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que les informations du secteur sur lequel vous vous branchez correspondent bien aux données de la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne pas brancher l'appareil si l'on se trouve au contact de l'eau.
- Une chute de l'appareil peut provoquer de dégâts. Avant de l'utiliser il est bon de le contrôler. Compte tenu qu'il s'agit d'un appareil professionnel, il ne doit être révisé ou réparé que par du personnel qualifié.
- Débrancher l'appareil après utilisation car il peut représenter un danger même éteint.

**L'utilisation d'un appareil électrique quel qu'il soit comporte le respect de certaines règles fondamentales:**

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
  - Ne pas toucher l'appareil quand on a les pieds ou les mains humides ou mouillés.
  - Ne pas utiliser de rallonges dans les pièces servant de salle de bain ou de douche.
  - Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil pour débrancher la fiche de la prise de courant.
  - Si le cordon d'alimentation est abîmé, le faire remplacer par le centre d'assistance ou par une personne disposant d'une qualification similaire.
  - Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.).
  - Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, par des personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissance, sous la supervision d'une autre personne ou si elles ont appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et sont en mesure de comprendre les risques existants.
  - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombe à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
  - Ne pas l'utiliser de manière impropre et donc dangereuse, mais uniquement pour l'usage prévu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des éventuels dégâts dérivant d'un usage impropre ou incorrect.
  - Éviter le contact direct avec la peau, en particulier avec les oreilles, les yeux, le visage et le cou.
  - **L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À PROXIMITÉ D'UN INSTRUMENT THÉRAPEUTIQUE UTILISANT DES ONDES COURTES OU DES MICRO-ONDES.**
- 
- 
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de baignoires ou de récipients remplis d'eau. DEEE - Élimination des équipements électriques et électroniques en fin de vie. Pour le bien commun et afin de participer activement à l'engagement collectif de protection de l'environnement : ne pas mélanger ces produits avec les déchets ménagers ; utiliser les systèmes de récupération et de tri mis à votre disposition. Il sera ainsi possible de recycler ou de valoriser certains matériaux.

FR

**GIUBRA**  
PROFESSIONAL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### NEW STEAM TECHNOLOGY:

L'eau de vapeur donne hydratation et brillance aux cheveux, les rendant plus sains.

- **235°C** - Température maximum
- **6 Positions différentes de température** - De 150°C à 235°C
- **Interrupteurs +/-** - pour la sélection de la température
- **Bouton ON/OFF** - Allumé/éteint
- **Ceramic Technology** – Plaques ioniques recouvertes de Titanium pour un style brillant et soyeux en peu de temps
- **Swivel Cord** - Câble pivotant 360° (2,5 m)
- **Dual Voltage** - 100 - 240V - 50/60 Hz
- **Puissance** - 140-230 W
- **Sleep mode** - Système d'arrêt automatique de la plaque après 60 minutes d'inactivité

### Accessoires fournis :

Bouteille d'injection d'eau (vide)  
et gant thermique



L'appareil ne devrait être utilisé que sur cheveux secs

### Températures

#### conseillées :      Structure du cheveu

Maximum 150°C pour cheveux fins et fragiles

Maximum 170°C pour cheveux fins et faciles à boucler

Maximum 190°C pour cheveux normaux

Maximum 210/220°C pour cheveux ondulés ou frisés

Maximum 235°C pour cheveux forts et épais

### MODE D'EMPLOI ORIGINAL

- Branchez l'appareil à la prise.
- Maintenir le bouton ON/OFF appuyé pour l'allumer. Une LED bleu s'allume
- Utilisez les interrupteurs +/- pour la sélection de la température. Une LED vert s'allume.
- Une fois réglée la température désirée, le LED vert clignotera jusqu'à ce que l'appareil atteindra la température d'exercice.

**FR**

- ATTENTION! Pendant tout lissage, il est possible que de la fumée sorte. Cela peut être dû à l'évaporation du sébum ou au résidu de produits pour cheveux.
- Après utilisation, maintenez le bouton on / off enfoncé pour éteindre l'appareil. Un signal acoustique indiquera que la plaque cheveux est éteint.
- Une fois l'utilisation terminée, attendre que la plaque cheveux refroidisse pour la remettre dans son emballage.
- Une fois l'utilisation terminée enrouler le câble autour de la plaque cheveux.

### **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Le produit pourrait avoir besoin d'un nettoyage en raison d'une accumulation de résidus de produits pour cheveux.

#### **Pour le nettoyer :**

- S'assurer que l'appareil est éteint, débranché et complètement froid.
  - Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide, d'un détergent ou d'un savon neutre, afin de ne pas compromettre la qualité optimale des plaques.
  - Reposer l'appareil avec les plaques fermées pour les protéger des chocs et griffures.
  - S'assurer que l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.
  - **IMPORTANT :** Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- En cas de problèmes de fonctionnement, ne jamais essayer d'ouvrir l'appareil.  
Se mettre en contact avec le centre d'assistance ou le revendeur.



Cet appareil est conforme aux normes prévues par les Directives:  
2004/108/CE (Compatibilité Électromagnétique)  
2006/95/CE (Sécurité électrique des appareils  
électroménagers) rectifiée par la Directive 93/68/CEE

### **RoHS** 2011/65/EU

---

**Date** = data di produzione, fecha de fabricación, date of production, date de production

---

**Type: HS** = piastra, plancha, hair straightener, plaque cheveux

---

**IT | CERTIFICATO DI GARANZIA:**

Il prodotto è assistito da garanzia a norma di legge ed in particolare:

- **per i consumatori**, cioè coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, il venditore applicherà il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 - artt. 1519-bis e seguenti c.c. - (**due anni** dalla consegna alle condizioni di legge); - **per gli altri acquirenti**, che solitamente acquistano con Partita IVA, varranno le garanzie di legge di cui agli Articoli 1490 e seguenti c.c. (**un anno** dalla consegna alle condizioni di legge). Restano in ogni caso fatte salve eventuali garanzie contrattuali rilasciate direttamente dal produttore.

1) La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio e cessa dopo il periodo prescritto, anche se l'apparecchio non fosse stato usato. 2) Rientrano nell'impegno di garanzia tutte le sostituzioni di pezzi o le riparazioni che si rendessero necessarie a causa di difetti di materiali o di costruzione. È esclusa, quindi, la sostituzione e la riparazione delle parti soggette a normale usura. 3) La garanzia decade automaticamente qualora l'apparecchio venga manomesso o danneggiato a causa di incuria o di imperizia dell'utente (caduta, strappo del cordone, ecc.) oppure il certificato di garanzia non accompagni l'apparecchio reso per la riparazione. 4) La sostituzione o le riparazioni, contemplate nell'impegno di garanzia, vengono effettuate gratuitamente purché la merce sia resa franco sede GIUBRA s.r.l. e sia accompagnata dal presente certificato di garanzia, compilato e timbrato dal rivenditore.

**ATTENZIONE:** È indispensabile che questo certificato accompagni sempre la merce da revisionare o da riparare. Accertarsi che gli spazi vengano regolarmente compilati dal rivenditore all'atto della vendita.

**ES | CERTIFICADO DE GARANTÍA:**

El producto está provisto de una garantía legalmente regulada, y en particular:

- **para los consumidores**, es decir, aquellos que compran para fines ajenos a la propia actividad profesional o emprendedora, el vendedor aplicará el Decreto Legislativo del 2 de febrero de 2002, n.º 24 - art. 1519-bis y siguientes del C.C. - (**dos años** desde la entrega según las condiciones legales); - **para el resto de compradores**, que normalmente compran con NIF-IVA Partita IVA, serán válidas las garantías de ley relativas a los artículos 1490 y siguientes del C.C. (**un año** desde la entrega según las condiciones legales). En todos los casos se mantienen en vigor las eventuales garantías contractuales otorgadas directamente por el productor.

1) La garantía rige desde la fecha de compra del aparato hasta la fecha prescrita, aunque el aparato no se haya utilizado. 2) La garantía cubre todas las sustituciones de piezas y las reparaciones que resulten necesarias para remediar defectos de material o de fabricación. Se excluyen la sustitución y la reparación de las partes sujetas a desgaste normal. 3) La garantía queda sin efecto automáticamente si el aparato se altera o se daña por negligencia o impericia del usuario (caída, cordón arrancado, etc.) o si, para una reparación, el aparato se entrega sin el certificado de garantía. 4) La sustitución o las reparaciones cubiertas por la garantía serán gratui-



## GARANZIA | GARANTÍA | GUARANTEE GARANTIE

tas con la condición de que la mercancía se envíe a la sede de GIUBRA s.r.l. con porte franco y acompañada del presente certificado de garantía completo y timbrado por el revendedor.

**ATENCIÓN:** Es indispensable que este certificado siempre陪伴 la mercancía a revisar o reparar. Asegurarse de que los espacios sean completados por el revendedor en el momento de la venta.

### EN | GUARANTEE CERTIFICATE:

This product is covered by a warranty pursuant to the law and in particular:

- **for consumers**, i.e. those purchasing for purposes beyond their professional or business activity, the seller shall apply the Legislative Decree N° 24 dated 2 February 2002 - articles 1519-bis et seq. of the Italian Civil Code - (**two years** after delivery pursuant to the law provisions); - **for purchasers**, who usually purchase using their VAT code, law guarantees pursuant to articles 1490 et seq. of the Italian Civil Code (**one year** after delivery pursuant to law provisions) shall be applied. Obviously, this without prejudice to any contract guarantees directly issued by the manufacturer.

1) The guarantee is active from the date of original purchase and ends at the end of the time period shown above, even if the appliance has never been used. 2) The guarantee covers all the replacements of parts or repairs that may be necessary due to faulty materials or workmanship. Repairs and replacements of parts subject to normal wear and tear are not included. 3) The guarantee automatically ceases to be valid if the appliance is tampered with or damaged by user negligence or inexperience (item dropped, torn cable etc) or if the guarantee certificate is not provided when the appliance is sent in for repairs. 4) Replacements or repairs included in our guarantee are carried out free of charge as long as the goods are delivered ex works GIUBRA s.r.l and this guarantee certificate (completed by the retailer and with the retailer's seal) is provided.

**WARNING:** This certificate must always be provided when sending goods to be inspected or repaired. Check that the spaces are properly completed by the retailer when the item is purchased.

### FR | CERTIFICAT DE GARANTIE :

Le produit est couvert d'une garantie conformément à la loi. En particulier :

- **pour les consommateurs**, c'est-à-dire ceux qui achètent le produit à des fins étrangères à leur activité professionnelle ou entrepreneuriale, le vendeur appliquera les dispositions prévues par le Décret Légitif n° 24 du 2 février 2002 - art. 1519-bis et suivants du Code Civil italien - (**deux ans** à compter de la date de livraison selon les conditions prévues par la loi) ; - **les autres acquéreurs**, habituellement détenteurs d'un n° de TVA, se verront appliquer les conditions de garantie prévues par les articles 1490 et suivants du Code Civil italien - (**un an** à compter de la date de livraison, sauf éventuelles garanties contractuelles accordées directement par le producteur). Sans préjudice d'éventuelles garanties contractuelles accordées directement par le producteur.



1) La durée de la garantie court à compter de la date d'achat de l'appareil et cesse après la période prescrite, même si l'appareil n'a pas été utilisé. 2) La garantie couvre tous les remplacements de pièces ou les réparations s'avérant nécessaires à cause de vice de matériau ou de fabrication. Elle ne couvre donc pas le remplacement et la réparation des parties sujettes à une usure normale. 3) La garantie devient automatiquement caduque si l'appareil est altéré ou abîmé à cause de la négligence ou de l'inexpérience de l'utilisateur (chute, cordon arraché, etc.) ou si le certificat de garantie n'accompagne pas l'appareil retourné pour être réparé. 4) Le remplacement ou les réparations, prévus par la garantie, sont effectués gratuitement à condition que la marchandise soit retournée franco usine GIUBRA s.r.l. et soit accompagnée de ce certificat de garantie dûment rempli et avec le cachet du revendeur.

**ATTENTION :** il est indispensable que ce certificat accompagne toujours la marchandise qui doit être révisée ou réparée. Vérifier que les espaces sont dûment remplis par le revendeur au moment de la vente.



**WWW.GIUBRA.COM**





# ATMOS

CODICE - CÓDIGO - CODE - CODE

**6886-01 NE**

MATRICOLA - MATRÍCULA - IDENTIFICATION NUMBER - N° DE SÉRIE

DATA DI ACQUISTO - FECHA DE COMPRA - DATE OF PURCHASE - DATE D'ACHAT

Nome e indirizzo dell'acquirente  
Nombre y dirección del comprador  
Name and address of buyer  
Nom et adresse de l'acheteur

Timbro del rivenditore  
Timbre del revendedor  
Retailer's seal  
Cachet du revendeur

Version 01 - 04.08.2021

GIUBRA s.r.l.  
Made in China



**GIUBRA s.r.l.** - Via Canzo, 6/16  
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia  
Phone: +39 02 55 185 380  
Fax: +39 02 59 902 296  
Direct Line: +39 02 55 185 380  
Direct Contact: [info@giubra.com](mailto:info@giubra.com) - [orders@giubra.com](mailto:orders@giubra.com)  
[www.giubra.com](http://www.giubra.com)

